

SMART

ALFA



Mode d'emploi

Problème	Cause	Solution
Fronces ou plis	1. L'aiguille est trop grosse pour le tissu.	1. Choisissez une aiguille plus fine.
	2. La longueur du point est mal réglée.	2. Réglez la longueur du point.
	3. Le fil est trop tendu.	3. Réduisez la tension du fil.
La couture fait des plis	1. Le fil de l'aiguille est trop tendu.	1. Réduisez la tension du fil.
	2. Le fil de l'aiguille n'est pas bien enfilé.	2. Enfilez à nouveau la machine.
	3. L'aiguille est trop grosse pour le tissu.	3. Choisissez une aiguille adaptée au fil et au tissu.
	4. La longueur de point est trop élevée.	4. Réduisez la longueur.
	5. Si vous cousez un tissu fin.	5. Introduisez un tissu (ou papier) stabilisateur sous le tissu pour coudre.
Les points/motifs sont déformés	1. Le pied-de-biche utilisé ne convient pas.	1. Choisissez le pied-de-biche adapté.
	2. Le fil de l'aiguille est trop tendu.	2. Réduisez la tension du fil.
La machine se bloque	1. Le fil est coincé dans le crochet.	Retirez le fil supérieur et le boîtier de canette, tournez le volant vers l'arrière et vers l'avant avec la main et retirez les restes de fil.
	2. Les griffes d'entraînement sont pleines de restes de bourre.	
La machine fait du bruit	1. Il y a des dépôts de bourre ou de l'huile sur le crochet ou la tige de	1. Nettoyez le crochet et les griffes d'entraînement comme indiqué sur l'image.
	2. L'aiguille est abîmée.	2. Changez l'aiguille.
	3. On entend un léger bourdonnement provenant du moteur interne.	3. Normal.
	4. Le fil est coincé dans le crochet.	Retirez le fil supérieur et le boîtier de canette, tournez le volant vers l'arrière et vers l'avant avec la main et retirez les restes de fil.
	5. Les griffes d'entraînement sont pleines de restes de bourre.	
Points irréguliers, alimentation du tissu irrégulière	1. Mauvaise qualité de fil.	1. Choisissez un fil de meilleure qualité.
	2. La canette est mal bobinée.	2. Retirez le boîtier de canette et le fil et remontez l'ensemble correctement.
	3. Vous avez tiré sur le tissu.	3. Ne tirez pas sur le tissu pendant que vous cousez, laissez-le glisser avec la machine.
La machine à coudre ne fonctionne pas	1. La machine est éteinte.	1. Allumez la machine.
	2. Le levier du pied-de-biche est relevé.	2. Abaissez le levier du pied-de-biche.
	3. La machine n'est pas branchée.	3. Branchez la machine sur une prise de courant.
	4. Vous avez appuyé sur le bouton marche/arrêt pendant que la pédale du pied-de-biche est connectée.	4. Ne pas utiliser le bouton marche/arrêt quand la pédale du pied-de-biche est connectée. Avant d'utiliser le bouton marche/arrêt, déconnectez la pédale du pied-de-biche.
	5. Un fil est coincé dans le rail du boîtier de canette.	5. Enlevez le fil supérieur et le porte-canettes. Tournez le volant avec la main vers l'arrière et vers l'avant et enlevez les restes de fil.
	6. La machine n'est pas branchée.	6. Branchez la machine sur la prise de courant.



Téléphone: +34 943 820 300
Fax: +34 943 204 036
Email: info@alfahogar.com
www.alfahogar.com